Android[®] AUTO*

Para usar o Android[®] Auto é necessário um rádio compatível com Android[®] Auto e um telefone com Android[®] 5.0 (Lollipop) ou superior. Ao conectar o telefone Android® com o rádio ou veículo compatível, o Android[®] Auto exibirá os aplicativos na tela do veículo. Para mais informações sobre a compatibilidade do Android[®] Auto. visite a página: http://support.google.com/androidauto.



Conecte através do cabo USB o dispositivo compatível com o aplicativo Android[®] Auto. Na tela principal do sistema multimídia,

configure os aiustes no dispositivo móvel para acessar as informações entre os dois dispositivos. A configuração dos ajustes é feita somente na primeira vez que o dispositivo móvel é conectado. Após a realização destes ajustes, o aplicativo Android® Auto é executado automaticamente.

NAVEGACÃO NO MODO Android® AUTO

A navegação no modo Android[®] Auto depende da disponibilidade dos aplicativos da empresa Google. Para mais informações, visite a página https://www.android.com/auto/

COMANDO POR VOZ

MODO Android® AUTO

O comando por voz pode ser utilizado para algumas funcões com o Android[®] Auto ativado.

- Modelos com sistema de reconhecimento de voz: Pressione e mantenha pressionado o botão no volante de direção.
- Modelos sem sistema de reconhecimento de voz: Pressione o botão us no volante de direção.
- Toque no ícone U na tela do Android[®] Auto.

APLICATIVOS PRINCIPAIS NO MODO Android® AUTO

Phone: Toque em 📞 para acessar a tela do telefone. Utilize os contatos do telefone Android[®] para ajudá-lo a efetuar as chamadas. Para utilizar a funcão telefone é necessário estabelecer a conexão Bluetooth[®] antes de conectar o cabo USB.

Google Music: Toque em 🎧 para reproduzir as músicas armazenadas no dispositivo Android[®]. O controle da reprodução das músicas pode ser feito na tela do sistema multimídia ou pelos controles do volante do veículo.

Maps: Toque em 🕝 para obter as condições de trânsito, buscar um local, utilizar locais incluídos em marcadores, gerar possíveis destinos a partir de endereços de e-mail, mensagens de texto, contatos, calendários e locais de preferência.

Menu: Toque em 🕥 para visualizar as diferentes opções do aplicativo Android[®] Auto.

Main: Toque em 🔘 para retornar à tela principal do sistema multimídia.

SAIR DO MODO Android® AUTO





Publicação Nº: GRNP-IVI00 Impresso na Argentina

MENU DE NAVEGACÃO*

Para exibir o local atual do mapa, efetue um dos seguintes procedimentos:

- Pressione a tecla MENU no sistema multimídia e em seguida toque em "Mapa" na barra de execução
- Pressione a tecla MAP no sistema multimídia.

Os menus exibidos na barra de execução podem variar dependendo das configurações da rota.

Ícones do menu	Função	
Adicionar lugar de casa/lr para casa	Salva a localização da sua casa no sistema. Utiliza a localização da sua casa salva no sistema como destino.	
PDI	Define os pontos de interesse como destino.	1rA ♥ Ir para casa PDI
Destino	Exibe o menu do destino.	
Diminuir	Reduz o zoom do mapa.	
Ampliar	Aumenta o zoom do mapa.	
Os ícones abaixo só serão exibidos após a definição do destino		
Cancelar	Cancela o guia de trajeto.	
Trajeto	Exibe a tela do menu de trajeto.	





ATUALIZAÇÃO DE MAPA

- 1. Conecte o sistema multimídia a uma rede Wi-Fi disponível.
- 2. Pressione a tecla A MENU no sistema multimídia.
- 3. Toque em "Informações" na barra de execução e em sequida toque em "Informação sobre sistema".
- 4. Toque "Atualização do mapa".
- 5. Toque em "Atualização com smartphone ou Wi-Fi". Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 6. Toque em "Área selecion.", e selecione a área a ser atualizada, em seguida toque em "OK".
- 7. Toque "Sim" para atualizar a área selecionada.
- 8. Toque "OK" após completar a atualização. Concessão de licenca: TomTom®





DEFININDO UM DESTINO*

Selecione um método para encontrar ou configurar um destino. ESCOLHENDO UM DESTINO

Pressione a tecla MAP no sistema multimídia e em seguida toque em "Destino" na barra de execução.

Introduzir PDI ou endereço: Procura um destino ao inserir o endereco ou nomes de pontos de interesse.

Ir para casa: Localização armazenada anteriormente como

Endereco: Procura um destino a partir de um endereço. Pontos de interesse: Procura um destino a partir de várias

Últimos destinos: Procura um destino a partir de destinos e pontos de partida anteriores.

Ir para trabalho: Procura um trajeto a partir da localização atual ou da localização armazenada anteriormente como trabalho.

Lista de endereços: Procura um destino a partir de uma lista de endereços. Número de telefone: Procura um ponto de interesse pelo número do telefone celular. Percursos guardados: Define uma rota a partir de dados de trajetos gravados. Pelo mapa: Procura um destino pelo mapa.

Latitude/Longitude: Define um destino a partir das coordenadas de latitude e longitude. Navegação porta a porta: Ativa/desativa este aplicativo de navegação. O telefone celular precisa estar conectado com o sistema multimídia através de Bluetooth® para que a navegação funcione. APAGANDO UM DESTINO

- Para apagar um destino e todos os pontos intermediários, siga as etapas a seguir:
- 1. Pressione a tecla MAP no sistema multimídia e em seguida toque no ícone "Trajeto".
- 2. Toque em "Cancelar percurso".
- 3. Uma mensagem de confirmação é exibida. Toque "Sim" para apagar os destinos e pontos intermediários atuais definidos.







Des	tino	
Q Introduzir PDI ou endereço		
🖧 Ir para casa	🔲 Ir para trabalho	
Endereço	E Lista de endereços	
Pontos de interesse	Percursos / guardados	
🔊 Últimos destinos	Pelo mapa	
	•	

GUIA DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS

Sintoma	Possível causa	Possível solução
O sistema	Ignição está desligada	Ligue a ignição no modo ACC ou ON.
nao liga.	Fusível queimado	Substitua por um fusível de mesma amperagem.
Nenhum som é produzido.	Volume está muito baixo ou no mudo.	Aumente o volume ou desligue o mudo
Estações de rádio não são localizadas.	Falta de alcance do sinal ou interfe- rência externa.	Aguardar cobertura.
Dispositivo USB não	Dispositivo USB inserido incorre- tamente.	Insira o dispositivo corretamente.
tunciona.	O sistema de áudio não identifica alguns dispositivos USB e MP3.	Tente outro dispositivo USB.
	As músicas não são reproduzidas na ordem desejada	A ordem de execução das faixas é a ordem na qual os arquivos foram gravados pelo software de gravação. Portanto, os arquivos podem não ser executados na ordem desejada.
A Internet não funciona.	Falta de conexão.	O uso da internet no equipamento só é possível através da conexão Wi-Fi.
O navegador não funciona corretamente.	Fora da área de cobertura.	Aguardar cobertura.
	Trafegando dentro de túnel ou prédio.	Aguardar restabelecer a conexão assim que sair do túnel ou prédio.
Não consegue traçar uma rota.	Destino incorreto.	Verificar se o destino foi digitado corretamente.
	Rota inexistente.	Procurar nova rota.
		Aguardar uma rota possível.

INFORMACÕES IMPORTANTES

- Por medida de seguranca e em respeito à legislação de trânsito nacional, não ajuste o sistema de áudio, ou faça uso do telefone celular enquanto estiver dirigindo. Sua total atenção deve estar voltada para a direção do veículo.
- A utilização de telefone celular no interior ou nas proximidades do veículo poderá alterar a qualidade da recepcão de rádio.
- Em clima frio ou dias chuvosos, o sistema de áudio pode apresentar mau funcionamento por causa da umidade. Se isso ocorrer, desumidifique ou ventile o equipamento todo.
- Algumas vezes o equipamento pode não funcionar guando a temperatura interna for extremamente alta. Diminua a temperatura antes de usá-lo.
- Ao utilizar o microfone, mantenha o interior do veículo o mais silencioso possível. Feche os vidros para eliminar os ruídos externos (ruídos do trânsito, sons de vibração, entre outros).
- Em atendimento à Legislação de Trânsito vigente, as imagens de vídeo e entretenimento são desabilitadas automaticamente guando o veículo entra em movimento. Não se aplica à imagem da câmera de ré.
- Para usar todo o potencial do equipamento, pode ser necessário criar ou acessar contas de uso pessoal que solicitem dados particulares. Desconecte sua conta pessoal após o uso, e preferencialmente não salve senhas de uso pessoal no sistema multimídia.
- As rotas indicadas pelo Navegador servem apenas para referência. Obras, trânsito, fatores climáticos, alterações de tráfego ou outros eventos podem fazer com que as condições reais sejam diferentes. Respeite a Legislação de Trânsito e as condições de tráfego sempre que estiver dirigindo. independentemente da orientação fornecida pelo navegador. Adicionalmente avalie a segurança do trajeto indicado pelo Navegador antes de segui-lo.
- O software de navegação e seus dados estão protegidos pela legislação de direitos autorais e são fornecidos exclusivamente para utilização pessoal e não comercial/econômica, sendo vedada a sua comercialização, manipulação, alteração ou reprodução e divulgação, sem os necessários créditos ao fabricante
- Caracteres como c e letras acentuadas presentes nos títulos de músicas e vídeos não são identificadas pelo equipamento, portanto, não são mostrados corretamente no display.



Leia o manual digital disponível no site: www.nissan.com.br/servicos/manuais.html



RÁDIO MULTIMÍDIA AM/FM COM BLUETOOTH® INTEGRADO



ATENCÃO PRESSIONE VOL/() PARA LIGAR A UNIDA-DE DE ÁUDIO.

1 Tecla MENU

- Pressione para exibir a tela HOME MENU
- 2 Tecla MAP* (com sistema de navegação)
- Mostra a localização atual no mapa. Tecla **(*** (sem sistema de navegação)
- Pressione para exibir a tela do telefone

3 Tecla */)

- Pressione para alternar entre tela diurna (clara) e noturna (escura).
- Pressione para alterar o brilho da tela.
- Pressione e mantenha pressionada para 9 desativar a tela (tela preta). Pressione novamente a tecla para reativar.

4 Tecla AUDIO

- Pressione para exibir a tela de áudio
- Pressione esta tecla com a tela de áudio em exibição para selecionar outra fonte de áudio.
- 5 Botão VOL/()
- Gire o botão para ajustar o volume.
- Pressione para ligar ou desligar o aparelho.

6 Tela sensível ao toque

- Utilize a tela sensível ao toque para acessar os ícones e outros controles na tela
- 7 Tecla 📢 💓
- Pressione para sintonizar outra frequência de rádio.
- Pressione e mantenha pressionado para avancar ou retroceder uma faixa em execução.

8 Tecla BACK

- Volta para o menu anterior.
- Pressione e mantenha pressionado para sair da sessão de reconhecimento de voz

Botão TUNE·SCROLL/SOUND

- Gire o botão para selecionar itens da tela Pressione para confirmar o item selecionado ou o aiuste.
- Gire o botão para sintonizar freguências de rádio ou alterar a faixa de uma fonte de áudio.

AJUSTES DO SISTEMA

ENTRADA USB E ENTRADA AUX

AJUSTE DE IDIOMA

Para alterar o idioma do sistema:

- 1. Toque em "Configurações" na barra de execução.
- 2 Toque em "Outros"
- 3. Toque em "Idioma". Selecione o idioma preferido.

NOTA

Não altere a posição do interruptor de ignição enguanto ajusta o idioma.

AJUSTES DO DISPLAY

- 1. Toque em "Configurações" na barra de execução.
- 2. Toque "Outros".

3 Toque "Tela"

Os seguintes itens podem ser aiustados:

Ecrã: Desliga a tela. A tela pode ser desativada também ao pressionar e manter pressionada a tecla */) no sistema multimídia. Pressione novamente a tecla */ para reativar.

Brilho: Aiusta o brilho da tela.

Contraste: Aiusta o contraste da tela.

Nível preto: Aiuste o nível preto da tela

AJUSTE DOS TIPOS DE TECI ADO

Para alterar o lavout do teclado:

- 1. Toque em "Configurações" na barra de execução.
- 2. Toque em "Outros".
- 3. Toque "Tipo de teclado", Escolha o tipo do teclado tocando nos ícones "ABC" e "QWERTY".

DEFINICÕES DE FÁBRICA

Para retornar os ajustes de fábrica:

- 1. Toque em "Configurações" na barra de execução.
- 2. Toque em "Outros".
- 3. Toque em "Repor todas as definicões". Uma mensagem será exibida. Toque em "Sim" para definir os ajustes ao padrão de fábrica.

ENTRADA USB

Conecte um dispositivo na entrada USB 1. Selecione o modo USB na tela do menu do sistema multimídia

Dispositivos de armazenamento podem ser inseridos na entrada

USB e AUX, para que arquivos compatíveis armazenados no dis-

NOTA: Não conecte/desconecte ou opere o dispositivo USB

positivo seiam executados através do sistema multimídia.

Para escolher outra opção de áudio toque em Fonte.

ou AUX enquanto estiver dirigindo.

Buscar faixa: Pressione o botão 🚾 ou 꽤 para passar à faixa anterior ou faixa seguinte respectivamente.

Avanco ou retrocesso rápido na mesma faixa: Mantenha pressionados os botões 🕊 ou 🍽 por alguns segundos para retroceder ou avançar respectivamente a reprodução na mesma faixa rapidamente.

ΕΝΤΡΑΠΑ ΑΙΙΧ

Conecte um dispositivo na entrada auxiliar 2. Selecione o modo AUX na tela do menu do sistema multimídia. Utilize os comandos disponíveis que aparecem na tela.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

Com o interruptor de ignição na posição ACC ou ON. pressione o botão VOL/O ou a tecla no sistema multimídia para ligar o sistema oibuè ab

Sintonia AM/FM: Gire o botão TUNE·SCROLL/SOUND ou pressione 🔣 ou 🔛 no sistema multimídia para buscar estações manualmente.

Buscar estação: Pressione e mantenha pressionado 😣 ou 🔛 para sintonizar a estação anterior ou estação seguinte respectivamente.

Memorizar estações: O sistema multimídia pode armazenar até 6 estações AM e 12 estações FM. Para armazenar estações siga as etapas a seguir:

- 1. Selecione uma banda de rádio (AM ou FM).
- 2. Sintonize e escolha uma estação.
- 3. Toque e mantenha pressionado um dos números da lista na tela para armazenar a estação desejada. Para desligar o sistema de áudio, pressione o botão VOL/O no sistema multimídia.







ÁUDIO BLUETOOTH®





"Fonte" 3 na tela do sistema de áudio

Avanco ou retrocesso rápido na mesma faixa: Mantenha pressionados os botões 🚾 ou 🔛 por alguns segundos para retroceder ou avançar respectivamente a reprodução na mesma faixa rapidamente



CONEXÃO WI-FI

AJUSTANDO DATA E HORA

NOTA: O uso da internet no equipamento multimídia é possível através da conexão Wi-Fi ou através da conexão do telefone celular ou outro dispositivo que disponibilize conexão Wi-Fi.

1. Toque no ícone "Configurações" na barra de execução. 2. Toque em "Conexões".

- 3. Selecione "Wi-Fi" 1.
- 4. Selecione o nome do dispositivo que deseja conectar.

1. Selecione "Configurações" 1 na barra de execução.

5. Insira a senha da rede e selecione "OK". O dispositivo será conectado com a internet.



Para ajustar a data: 1. Selecione "Configurações" 1 na barra de execução.

3. Selecione "Modo de relógio" e acesse "Auto" para que o horário

do relógio seja ajustado automaticamente por GPS. Para ajus-

tar manualmente o horário do relógio selecione "Ajustar relógio

2. Acesse "Relógio"

Para ajustar a hora:

2. Acesse "Relógio"

manualmente".

3. Selecione "Formato da data" para alterar o formato do display do dia, mês e ano.

BLUETOOTH® (EMPARELHANDO)

- 1. Toque no ícone "Configurações" na barra de execução.
- 2. Toque em "Conexões".
- 3. Selecione "Bluetooth" 1 e toque em "Adic, novo" 2. Uma mensagem é exibida
- 4. Toque em "Sim" para conectar um telefone celular. Toque em "Não" para conectar um dispositivo de áudio e opere de acordo com o sistema. (As operações podem ser diferentes dependendo do dispositivo)

Toque em C para conectar o dispositivo através de Bluetooth® e utilizar o Sistema de Telefone Hands-free

Toque em 🕫 para conectar o dispositivo através de Bluetooth® e utilizar o Áudio Bluetooth®

Toque em j para exibir informações do telefone celular.

NOTA

- Alguns telefones celulares ou outros dispositivos podem causar interferência ou ruído nos altofalantes do sistema de áudio. Coloque o dispositivo em outro local para reduzir ou eliminar o ruído.
- Esse sistema não operará ou pode operar inadequadamente com alguns reprodutores de áudio Bluetooth[®].
- Alguns telefones celulares podem ser incompatíveis com o emparelhamento Bluetooth[®]. Consulte o manual do telefone celular para informações sobre emparelhamento.

TELEFONE BLUETOOTH®

NOTA: O dispositivo móvel deve estar conectado com o sistema multimídia através de Bluetooth® antes de efetuar as operações.

O sistema multimídia é capaz de armazenar 6 dispositivos móveis

- 1. Toque "Telefone" na barra de execução.
- 2. Toque em "Conexões" e selecione "Bluetooth". Uma lista de dispositivos móveis conectados é exibida
- 3. Toque em um dispositivo móvel conectado da lista. Se a conexão for bem sucedida, a palavra "Ligado" 1 é exibida debaixo do nome do dispositivo.

RECEBENDO UMA CHAMADA

- . Pressione 🌈 no volante de direção ou toque em "Atender" 1 na tela para atender a chamada.
- 2. Pressione e mantenha pressionada 🦿 no volante de direção ou toque em "Recusar" 2 na tela para reieitar a chamada.
- 3. Toque em "Cha, em esp." 3 para colocar a chamada em espera. FAZENDO UMA CHAMADA

Escolha um dos métodos para realizar uma chamada:

- Toque em "Marcação rápida" 1 para selecionar um número de / telefone registrado
- Toque em "Lista telefónica" 2 e selecione a pessoa e o número de telefone
- Toque em "Hist. chamadas" 3 para selecionar o número de telefone de chamadas recebidas, efetuadas ou perdidas.
- Toque em "Marcar número" 4 para digitar o número do telefone



C 8 I

C 8 I

O CarPlay conta com controle de voz Siri que auxilia na condução do veículo. O CarPlay também funciona com os controles do volante do veículo.

MODO CarPlay

Conecte através do cabo USB o dispositivo Apple® compatível com o aplicativo CarPlay. O sistema multimídia será automaticamente alterada para a tela do CarPlay.

NAVEGAÇÃO NO MODO CarPlay

A navegação no modo CarPlay depende da disponibilidade dos aplicativos da empresa Apple®. Para mais informações, visite a página da empresa Apple®: http://www.apple.com/ios/carplay/

APLICATIVOS PRINCIPAIS NO MODO CarPlay

antes de conectar o cabo USB.

Música: Toque em 🗾 para reproduzir as músicas armazenadas no iPhone®. O controle da reproducão das músicas pode ser feito na tela do sistema multimídia ou pelos controles do volante do veículo.

Mensagens: Toque no ícone 🔘 para escutar as mensagens recebidas ou pronunciar uma nova mensagem através do sistema Siri.

Reproduzindo: Quando existir algum aplicativo de música sendo reproduzido, toque no ícone para acessar diretamente o aplicativo.

dispositivo Apple®

- de direcão.
- tela do CarPlay.



4 🐺 Marcar número

1 🗃 Marcação rápida 🛛 🖾 Mensagem de te:

Conexões \$♥ Conexões







tre Conexões ↓ Volume e sinais

A Navegação

Som Custom. fontes de

🔶 i 🖪 🖓 A 🎭 🧐

P Telefone 🕒 Relógio



Apple[®] CarPlav*



Telefone: Toque em 🔍 para acessar a tela do iPhone[®]. Utilize os contatos do iPhone[®] para ajudá-lo a efetuar as chamadas. Para utilizar a funcão telefone é necessário estabelecer a conexão Bluetooth®

Mapas (se disponibilizado pela Apple[®]): Toque em 🔂 para obter as condições de trânsito, buscar um local, utilizar locais incluídos em marcadores, gerar possíveis destinos a partir de endereços de e-mail, mensagens de texto, contatos, calendários e locais de preferência.

Retornar/Sair: Toque em \ominus para retornar à tela principal do sistema multimídia, ou desconecte o

Podcast: Toque em 💿 para ouvir os podcasts gravados no dispositivo Apple[®].

Audiolivros: Toque em 🛄 para ouvir os audiolivros gravados no dispositivo Apple®.

Menu: Toque no ícone 🔘 para voltar ao menu principal do CarPlay.

Siri: Utilize um dos seguintes métodos para acessar a função Siri:

• Modelos com sistema de reconhecimento de voz: Pressione duas vezes o botão us no volante

• Modelos sem sistema de reconhecimento de voz: Pressione o botão 😢 no volante de direcão. • Toque e segure o ícone 🗆 na tela do CarPlay.

Para encerrar a função Siri, pressione o botão Ķ no volante de direção ou toque no ícone 🖸 na