

NAVEGADOR


GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO
(SE EQUIPADO)



ÍNDICE GERAL

INFORMAÇÕES GERAIS	4
PAINEL DE CONTROLE (Tipo A)	4
PAINEL DE CONTROLE (Tipo B)	5
OPERAÇÕES BÁSICAS	6
Ajustes	6
Deslocando-se através de uma mensagem ou lista	6
Como retornar:.....	6
Como inserir caracteres:.....	6
INTRODUZINDO UM DESTINO	7
TELA DE NAVEGAÇÃO	7
DEFININDO UM DESTINO	7
NAVEGANDO	8
MENU DE OPÇÕES DO MAPA	8
INFORMAÇÕES DA TELA	9
MOVENDO O MAPA	9
BLUETOOTH	10
PROCEDIMENTO DE PAREAMENTO	10
FAZENDO UMA CHAMADA	10
RECEBENDO UMA CHAMADA	11
TERMINANDO UMA CHAMADA	11

PAINEL DE CONTROLE (Tipo A)



1 Botão ON-OFF/VOL:

- Pressione para ligar ou desligar o sistema.
- Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume. Gire o botão no sentido anti-horário para reduzir o volume.

2 Tela sensível ao toque

3 Botão de rolagem/Tecla ENTER/AUDIO:

- Gire o botão para acessar os itens de uma lista. Pressione para selecionar um item do menu. Quando um mapa é exibido na tela, o seletor é utilizado para aumentar ou reduzir o zoom.

4 Tecla ↶ “VOLTAR”:

- Pressione para retornar à tela anterior ou para excluir a última letra inserida, caso haja um teclado sensível ao toque.

5 Tecla MAP:

- Pressione para exibir a localização atual no mapa na tela.

6 Tecla INFO:

- Pressione para acessar as informações do sistema.

7 Tecla SETUP:

- Pressione para acessar as configurações do sistema.


8 Tecla ☀/☾ :

- Pressione para alterar o brilho da tela.

9 Tecla NAV:

- Pressione para acessar as funções do Sistema de Navegação.

PAINEL DE CONTROLE (Tipo B)



- 1** Tela sensível ao toque
- 2** Tecla NAV:
 - Pressione para acessar as funções do Sistema de Navegação.
- 3** Tecla MAP:
 - Pressione para exibir a localização atual no mapa na tela.
- 4** Tecla INFO:
 - Pressione para acessar as informações do sistema.
- 5** Tecla SETUP:
 - Pressione para acessar as configurações do sistema.
- 6** Tecla ↶ “VOLTAR”:
 - Pressione para retornar à tela anterior ou para excluir a última letra inserida.
- 7** Botão de rolagem/Tecla ENTER:
 - Gire o botão para acessar os itens de uma lista. Pressione para selecionar um item do menu. Quando um mapa for exibido na tela, o seletor é utilizado para aumentar ou reduzir o zoom.
- 8** Tecla ☀/🌙:
 - Pressione para alterar o brilho da tela.
- 9** Botão ON-OFF/VOL:
 - Pressione para ligar ou desligar o sistema.
 - Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume. Gire o botão no sentido anti-horário para reduzir o volume.

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ajustes

- Pressione os ícones “+”, “-”, “>” ou “<” para ajustar uma função.



Deslocando-se através de uma mensagem ou lista

- Existem três maneiras para se deslocar através de uma mensagem ou lista:

1. Pressione os ícones ▲ ou ▼ para deslocar através de uma mensagem ou uma lista.
2. Toque a tela e deslize seu dedo junto com a barra de rolagem.
3. Gire o botão de rolagem no sentido horário ou no sentido anti-horário para deslocar através dos ícones do menu até que o ícone desejado esteja destacado.
Para selecionar o item desejado, pressione o botão de rolagem.



Como retornar:

- Pressione a tecla ↶ "VOLTAR". A tela anterior será exibida e as mudanças serão salvas.

Como inserir caracteres:

- Caracteres alfanuméricos são utilizados para definir um destino, procurar por um endereço, editar localizações armazenadas.
- Existem duas maneiras para inserir caracteres alfanuméricos.

1. Toque os caracteres no teclado de toque sensível, eles aparecerão na parte superior da tela. Quando finalizar, toque o ícone "OK".
2. Utilize o botão de rolagem para destacar um caractere e pressione o botão para selecionar este caractere.



TELA DE NAVEGAÇÃO

- Para acessar, pressione a tecla NAV.

- As principais opções disponíveis para navegação são:

- Destino:

Ajuste e/ou salve um destino.

- Últimos Destinos:

Inicia uma busca por um destino a partir de últimos destinos no banco de memória.

- Residência:

O seu endereço domiciliar pode ser inserido como um destino.

- Opções:

Altera as configurações que o sistema utiliza para calcular o percurso.

- Itinerário:

Toque “Lista de Percursos” para exibir uma lista de todas as direções no percurso ativo.

- Cancelar Percurso:

Toque “Cancelar Percurso” para cancelar o guia de percurso.



DEFININDO UM DESTINO

- Vários métodos estão disponíveis para definir seu destino:


1. Pressione a tecla NAV.
2. Toque “Destino”.



Os métodos para definir um destino são mostrados.



MENU DE OPÇÕES DO MAPA



■ O menu de Opções do Mapa permite que você armazene rapidamente a posição atual, exibe a informação da posição ou a informação do destino, e ajusta as configurações do mapa.

1. Toque no ícone “Opções” enquanto o guia de percurso no mapa é exibido.
2. As principais opções disponíveis para seleção são:

■ Lugares no percurso

Algumas das opções são postos de combustível, restaurantes, caixas automáticos, estacionamentos, hotéis e aeroportos.

■ Mapa Geral do Percurso

Selecione para exibir todo o percurso na tela. A vista irá dar zoom para o nível necessário de modo a mostrar ambos os pontos de partida e destino na tela.

■ Mostrar Informações de Destino


Selecione para exibir informações como o endereço e o número de telefone (se disponível) para o destino.

■ Gravar Posição Atual

Selecione para gravar a posição atual. Um teclado é exibido para permitir que um novo nome para a localização seja inserido (se desejado).



INFORMAÇÕES DA TELA



- 1** Nome da via da próxima manobra
 - Indica o nome da próxima via no guia do percurso. Este é mostrado apenas se a orientação do percurso estiver ativa.
- 2** Indicador de direção e de distância até a próxima manobra no percurso
- 3** Tempo estimado de chegada e da distância para o destino ou o tempo restante do percurso e a distância para o destino
- 4** Indicador da via atual
- 5** Ícone do veículo
- 6** Percurso sugerido
 - Aparece como uma linha azul em negrito durante a orientação do percurso.

MOVENDO O MAPA

- Para deslocar o mapa em outra direção:

1. Toque e libere a tela em qualquer lugar no mapa.
2. Toque na tela novamente e mova seu dedo ao longo da tela na direção em que você deseja se deslocar.



PROCEDIMENTO DE PAREAMENTO

■ Para fazer o pareamento do bluetooth, siga o procedimento abaixo:

1. Pressione a tecla SETUP no painel de controle
2. Selecione “Telefone & Bluetooth”
3. Selecione “Emparelhar Novo Dispositivo”
4. Inicialize o procedimento de conexão pelo telefone celular



NOTA: O procedimento de pareamento deve ser executado com o veículo parado. Se o veículo começar a se movimentar durante o procedimento, este será cancelado.


Para mais informações, consulte o manual de operação do seu telefone celular.

FAZENDO UMA CHAMADA

■ Para fazer uma chamada, siga o procedimento abaixo:

1. Pressione a tecla  no painel de controle. A tela ao lado será exibida.
2. Selecione uma das seguintes opções para fazer uma chamada:

- Contatos
- Listas de Chamadas
- Redigitação
- Pressione  (verde) para usar o teclado disponível na tela



RECEBENDO UMA CHAMADA

- Para aceitar uma chamada:
 1. Pressione a tecla  no volante de direção, ou
 2. Toque no ícone  (verde) na tela
- Para rejeitar a chamada:
 1. Pressione a tecla  no volante de direção, ou
 2. Toque no ícone  (vermelho) na tela



TERMINANDO UMA CHAMADA

Para terminar uma chamada de telefone, selecione o ícone  (vermelho) na tela ou pressione a tecla  no volante da direção.



Este guia rápido tem a intenção de ajudá-lo a conhecer características únicas e funcionais do Sistema de Navegação. Entretanto, ele não substitui o Manual do Navegador. O Manual do Navegador contém informações mais detalhadas para ajudá-lo no entendimento dos cuidados, características, operação e manutenção do Sistema de Navegação.

NAVEGADOR

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDO (SE EQUIPADO)



Nissan do Brasil Automóveis Ltda.

Impressão: Agosto 2013
Publicação Nº: GR1P-NAVE00
Impresso no Brasil